

ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК JP6, 150 ММ



JP6 предназначен для прямолинейного одностороннего строгания изделий из древесины по плоскости и снятия фасок.

JP6 - станок с длинными чугунными столами, предназначенный для любительского применения. Станок изготовлен по той же компоновочной схеме, что и профессиональные модели, он точен и удобен в работе.

Конструктивно станок состоит из двух частей. В нижней, играющей роль тумбы-подставки, располагается однофазный асинхронный мотор и кожух сбора стружки с патрубком для подключения к вытяжной установке. Верхняя часть состоит из чугунного основания, где размещен строгальный вал, и чугунных рабочих столов с оснащением, состоящим из защитного кожуха и упора заготовки. Оба стола регулируются по высоте при помощи винтовых механизмов, приводимых в действие ручками-маховиками. Перемещением подающего (переднего) стола регулируют глубину строгания, для чего есть соответствующая разметка; принимающий (задний) смещают только при наладочных операциях во время обслуживания станка.

Упор заготовки чугунный, с механизмом для регулировки наклона (он возможен в обе стороны). Фиксация выбранного положения производится резьбовым зажимом.

Ножевой вал укомплектован тремя ножами. Размер ножей такой же, как и у профессиональных фуганков с аналогичной шириной строгания.

ОСОБЕННОСТИ:

- Регулировка глубины строгания
- Регулируемый фуговальный упор
- Регулируемое ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугунного литья
- Фуговальный упор из чугунного литья

Технические характеристики

| Наименование | Параметры |
|--|---------------------------------|
| Максимальная ширина обработки, мм | 150 |
| Частота вращения фуговального вала, об/мин | 4400 |
| Количество ножей, шт. | 3 |
| Диаметр строгального вала, мм | 61 |
| Размер ножей, мм | 152x12,7 x3,2 |
| Размер стола, мм | 1215x184 |
| Размер подставки, мм | 475x440x650 |
| Размер фуговального упора, мм | 720x98 |
| Угол наклона фуговального упора | -45-0-45° |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Размеры, мм | 1215x650x1050 |
| Транспортные габариты, м | 1,24x0,38x0,3 0,48x0,44x0,65 |
| Объем, м | 0,3 |
| Вес, кг | 121 |

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта tbr@nt-rt.ru || Сайт: <http://ltsib.nt-rt.ru>